



So einfach funktioniert SOI.

Um Ihnen den Einsatz Ihrer SOI umgehend zu ermöglichen, haben wir die Batterien bereits vormontiert. SOI ist damit sofort betriebsbereit. Legen Sie SOI einfach in Ihre Tasche und ab sofort erleuchtet Ihnen SOI das Auffinden von Gegenständen darin.

SOI reagiert auf Annäherung oder leichte Berührung Ihrer Hand und schaltet sich dadurch automatisch ein. Auch das Ausschalten erfolgt nach einer bestimmten Zeit automatisch. Wieder zum Leuchten bringen Sie SOI durch erneute Annäherung oder Berührung.




Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung. Sie enthält wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb.


SOI wurde als batteriebetriebene Lichtquelle für die kurzfristige Beleuchtung von Handtaschen und ähnlichen Produkten entwickelt und besteht aus einem 2-teiligen Kunststoffgehäuse, 2 Knopfzellen-Batterien (je 3V, Typ CR 2032), einer elektronischen Baugruppe und 4 integrierten LEDs.

Batteriewechsel


Das Kunststoffgehäuse besteht aus zwei Halbschalen. Das Gehäuse lässt sich auf der rechten Seite (in Verlängerung des SOI-Schritzzuges) mithilfe eines flachen Gegenstandes öffnen.



Achten Sie beim Wechseln der Batterien auf die richtige Polung (Plus-Pol nach oben ausrichten). Bitte verwenden Sie nur geeignete Batterien.



Das Gehäuse nach dem Wechsel einfach durch gefühvolles Zusammendrücken beider Gehäuseteile wieder verschließen.



Sicherheitshinweise

Lassen Sie SOI nie fallen. Das Produkt wurde weder für starken mechanischen Druck noch für harte Schläge entwickelt und hergestellt.

Setzen Sie SOI nie Feuchtigkeit oder Nässe aus. Der ideale Temperaturbereich liegt zwischen -5°C und $+35^{\circ}\text{C}$.

Halten Sie SOI von Kindern fern. SOI enthält verschluckbare Kleinteile und Batterien und ist kein Spielzeug.

Schützen Sie Ihre Augen und schauen Sie bei geöffnetem Gehäuse nie direkt oder mit optischen Instrumenten in die Lichtquelle.

Schließen Sie die Batterien nie kurz, werfen Sie sie nie ins Feuer und versuchen Sie auch nicht, sie wieder aufzuladen (Explosionsgefahr). Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch. Ausgelaufene Batterien können bei Berührung Hautverätzungen verursachen. Benutzen Sie in solchen Fällen geeignete Schutzhandschuhe.

Das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produktes ist nicht gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur Folge.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt jeder Garantieanspruch.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.

Umwelthinweis und Entsorgung



SOI wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling tauglich sind und wieder verwendet werden können. Sie dürfen das Produkt daher am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgen. Die Entsorgung muss gemäß den geltenden Richtlinien für Elektro- und Elektronik-Altgeräte erfolgen.

Bitte geben Sie das Gerät an einer örtlichen Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte ab.

Als Endverbraucher sind Sie durch die Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit oberstehendem Symbol gekennzeichnet (Hinweis auf das Verbot der Entsorgung über Hausmüll). Schwermetalle haben folgende Bezeichnungen: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.

Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall, wo Batterien verkauft werden, abgeben.

Mit der Verwertung von Altgeräten und der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien / Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Technische Daten

Betriebsspannung: 6V, Max. Stromverbrauch: 40mA (LED), Durchmesser: 70,2 mm, Höhe: 22 mm, Gewicht: 41 g.

Hersteller

Schrimm GmbH
Lindenstrasse 49
D-61169 Friedberg
www.handtaschenlicht.com

SOI Handtaschenlicht
Made in Germany
Bestell.-Nr.: 11022000
Rev. 11/11

